

**ÜRÜN KODU:SP-KS-102****DEMİR TESTİ****(Duyarlılık 0,5-10 mg/l (ppm) Fe)**

1. Test tüpü test edilecek su ile birkaç kere çalkalanır.
2. Test tüpünün 5ml işaretli çizgisine kadar test edilecek su doldurulur.
3. Beş damla **Toplam Demir İndikatörü** damlatılır.
4. 3-5 dakika sonra oluşan renk, renk eşeli ile karşılaştırılır. Benzer renk ppm (mg/l) cinsinden Toplam Demiri gösterir.
5. Karşılaştırma 20 dakika içerisinde yapılmalıdır.

